

*Belangrijke informatie
Wichtige Informationen
Important information
Information important*

Krukje (NL)
Trittstufe groß (D)
Stool (GB)
Tabouret grand (F)

INKLAPBAAR
FALTBAR
FOLDABLE
PLIABLE

Art.nr.: 770826



ProPlus



(NL) WAARSCHUWING

Lees voordat u dit product gaat gebruiken eerst de informatie goed door en bewaar voor later gebruik.

Buiten bereik van kinderen houden. Geen speelgoed. Alleen gebruiken op vlakke, niet gladde en harde ondergrond. Let op bij scharnierende delen voor de vingers. Bij sporen van slijtage niet verder gebruiken. Alleen gebruiken met schone en droge bovenzijde. Niet gebruiken met nat en/of vuil schoeisel (gevaar op uitglijden). Niet springen. Gewicht gelijkmatig verdelen. Zorg dat u bij het verrichten van werkzaamheden altijd met twee voeten op het krukje staat.



(D) ACHTUNG

Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, und bewahren Sie es für eine spätere Referenz auf.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kein Spielzeug. Verwenden Sie nur auf ebenen, nicht rutschigen und harte Oberfläche. Achtung bei Drehteile, für die Finger. Bei Anzeichen von Verschleiß nicht weiter verwenden. Verwenden Sie nur auf saubere und trockene Oberfläche. Nicht verwenden mit nassen und/oder schmutzige Schuhe (Rutschgefahr). Nicht springen. Gewicht gleichmäßig verteilen. Stellen Sie sicher bei führen die Arbeiten dass Sie immer mit zwei fußen auf der Hocker Groß steht.



(GB) WARNING

Read the operating instructions carefully before using the appliance for the first time and preserve for later reference.

Keep out of the reach of children. No toys. Use this product on a level, not slippery and solid ground. Caution for hinged parts for fingers. When signs of wear no further use. Use only with a clean and dry top. Do not use with wet and/or dirty shoes (slip hazard). Do not jump. Distribute weight level. While working be sure you always stand with two feet on the stool.



(F) ATTENTION

Lisez le mode d'emploi attentivement avant la première utilisation et conservez ce dernier pour une utilisation ultérieure.

Conserver hors de la portée des enfants. Pas de jouets. Utilisez uniquement sur une surface plane, non glissante et difficile. Attention à les parties articulées pour les doigts. Lorsque des signes d'usure ne plus être utilisés. Utiliser uniquement sur plateau propre et sèche. Ne pas utiliser avec des chaussures humides et/ou sales (danger de glisser). Ne pas sauter. Répartir le poids uniformément. Assurez-vous que vous avez au travail toujours avec deux pieds sur le tabouret grand.



MAX. 1

